WINWIND

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ASSEMBLY INSTRUCTION


ДЕФЛЕКТОР ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ. ТИП НАСТЕННЫЙ
AIR CONDITIONER DEFLECTOR. TYPE: WALL-MOUNTED

ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 21 000 БТЕ
UP TO 21 000 BTU




Список деталей / Part list

Деталь №1 = 1 шт.
Part #1 = 1 pcs.



x1

Деталь №2 = 1 шт.
Part #1 = 1 pcs.



x1

Деталь №3 = 4 шт.
Part #3 = 4 pcs.



x4

Деталь №4 = 4 шт.
Part #4 = 4 pcs.



x4

Спиртовая салфетка = 1 шт.
Alcohol wipe = 1 pcs.



x1


Перчатки белые
White gloves



x1


Инструкция по монтажу / Assembly instruction

1 **Удалите защитную плёнку со всех деталей.**
Remove the protective film from all parts.




2 **Соберите панель. /** Assemble the panel.

В отверстие «A» на панели установить кронштейн «B» и зафиксировать соединение клином «C» с обратной стороны.
Insert bracket **B** into hole **A**, then secure the connection with key **C** from the back side of the panel.




3 **Приклейте панель дефлектора на лицевой части кондиционера снизу.**
Stick the deflector panel on air conditioner bottom from the front side.


a) Используя спиртовую салфетку, обезжирьте нижнюю часть панели кондиционера.
b) Снимите защитную плёнку со скотча на панели дефлектора.
c) Наклейте панель дефлектора на удалении от стены 40 .. 60 мм.
a) Using alcohol wipes, degrease the bottom side of the air conditioner.
b) Remove stick tape protection film on the deflector panel.
c) Stick the deflector panel 40-60mm from wall.



4 **Установите отражатель дефлектора в зажимы.**
Install the reflector into brackets.




5 **Установите комфортное положение отражателя.**
Adjust the reflector position to meet your needs.



Демонтаж отражателя дефлектора. / Dismantling the deflector panel.

Для извлечения рефлектора, сдвиньте его в сторону.
Slide the reflector aside to remove it.



⚠ Внимание! / Attention!

Дефлектор можно использовать только в режиме «Охлаждение», в противном случае рефлектор необходимо извлечь.
Use the deflector only in "Cooling" mode. Otherwise detach the reflector.

